



## Detecto Dial Scale Pointer Zero Adjust



**IF POINTER IS NOT AT ZERO, TURN  
THIS SCREW TO LEFT OR RIGHT.**

**SI PUNTERO NO ESTA EN CERO,  
GIRE ESTE TORNILLO A LA  
IZQUIERDA O DERECHA.**

**SI L'AGUILLE N'INDIQUE PAS  
ZÉRO, TOURNER CETTE VIS À  
GAUCHE OU À DROITE.**